

BIEN UTILISER VOTRE APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS BÛCHE

Un appareil de chauffage au bois requiert un entretien régulier. Voici nos recommandations pour une utilisation optimale de votre foyer fermé, insert ou poêle à bois.

CONSEIL N°1

UTILISEZ UN COMBUSTIBLE DE QUALITÉ

- Pour une combustion idéale, votre bois doit impérativement avoir un **taux d'humidité compris entre 15% et 20%**. Au-delà, cela engendre un noircissement de la vitre et une diminution du taux de rendement. En-dessous, la combustion est trop rapide. Avant d'être brûlé, le bois doit sécher 2 à 3 ans.
- Privilégiez les bois suivants : **le chêne (lavé de son tanin), l'orme, le frêne, le hêtre, le charme, le châtaignier, l'érable.**
- **Le bois doit être fendu** : il génère alors des gaz de combustion plus rapides et permet d'avoir une braise plus intense. Les rondins peuvent provoquer un noircissement de la vitre.
- Le bois doit être **stocké sous un abri ventilé, non bâché.**



MISE EN GARDE

L'utilisation des éléments tels que papier journal, magazines, emballages et tout ce qui se n'apparente pas à du bois de combustion est à proscrire.



De la fumée sort de mon poêle à l'allumage pendant l'intersaison

Pas de panique ! Il s'agit du bouchon atmosphérique, qui est important lors des périodes d'intersaison.

Utiliser la technique de l'allumage inversé décrite ci-contre vous aidera à atténuer le phénomène.

CONSEIL N°2

UTILISEZ LA TECHNIQUE DE L'ALLUMAGE INVERSÉ

- Pour réaliser cette technique, il vous faut :



- 2 ou 4 bûches fendues et sèches (selon la taille de votre poêle)
- Du petit bois
- Un allume-feu naturel

1. Superposez les bûches comme sur l'image en laissant des espaces d'air
2. Ajoutez le petit bois sur le dessus
3. Positionner l'allume-feu sur le dessus

LES BIENFAITS DE L'ALLUMAGE INVERSÉ

- + Une montée en température progressive mais intense
- + Le bouchon d'humidité est dégagé rapidement dans le conduit
- + Pas d'odeur ni de fumée
- + Un lit de braise considérable pour la suite de la combustion
- + Vous n'aurez pas besoin de vous occuper du feu pendant environ 1 heure

CONSEIL N°3

GÉREZ CORRECTEMENT L'ARRIVÉE D'AIR DE VOTRE APPAREIL

- Le clapet d'arrivée d'air comburant de votre appareil doit être **ouvert au maximum au moment de l'allumage, pendant minimum 45 minutes ou jusqu'à ce que l'appareil soit chaud et que la braise soit bien présente.**
- Une fois que la combustion est bien lancée et que vous ajoutez une bûche, le clapet peut être **légèrement refermé pour ralentir l'appareil, sans jamais le refermer complètement sur toute la durée de la combustion** car vous priveriez votre appareil d'oxygène.

SI VOTRE APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UN CLAPET DE FUMÉE...

...il doit être ouvert pendant minimum 45 minutes ou jusqu'à ce que l'appareil soit chaud et que la braise soit bien présente.

Sa gestion doit être corrélée avec le clapet de l'arrivée d'air. Pensez à l'ouvrir systématiquement lors de l'ouverture de la porte !



Est-ce que je dois conserver les cendres ?

OUI ! Il est important de conserver une hauteur de 2 à 4 cm de cendres car :

Cela permet de conserver une nappe thermique sur vos soles foyères en vermiculite, argile, fonte ou brique réfractaire et de donc de les protéger.

Cela facilitera la montée en température lors de l'allumage puisque les braises seront fabriquées plus rapidement.

Elles peuvent être retirées en partie lorsqu'elles dépassent 5cm de hauteur, et entièrement à la fin de la période de chauffe.

Comment bien nettoyer ma vitre intérieure ?

Pour bien nettoyer la vitre intérieure de votre appareil :

1. **Vaporisez** du produit à vitre spécifique pour insert ou poêle sur une éponge humide ou un essuie-tout. Évitez de vaporiser le produit directement sur la vitre, et évitez impérativement le contact avec les joints intérieurs et les peintures.
2. **Nettoyez**
3. **Séchez** avec un chiffon microfibre

CONSEIL N°4

EFFECTUEZ UN ENTRETIEN SOIGNÉ

- **La partie extérieure** de l'appareil en acier ou en fonte doit toujours être nettoyée avec un chiffon sec. N'utilisez jamais d'eau ou de produit corrosif. Pour un appareil neuf, attendez au moins une dizaine de chaufes afin que la peinture se fige bien sur le poêle.
- La fréquence de nettoyage de **la vitre intérieure** varie selon la qualité de la combustion (combustible, gestion de l'arrivée d'air, qualité de l'allumage, durée de chauffe).

